


Боддо-, загонгбоддам


Прокладка кабельной линии в траншее

3-3



1. Кабели проложить в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Сигнально-предупредительную ленту класть на глубине 400 мм от планировочной отметки.

4-4



Формат А3