


Водо-, газопроводам

Прокладка кабельной линии в траншее

۱۳



1. Кабели проложить в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Сигнально-предупредительную ленту класть на глубине 400 мм от планировочной отметки.

2. Расстояние от кабеля до фундаментов зданий и сооружений принять не менее 0,6 м.
3. Расстояние от кабеля до бордюрного камня не менее 1м.
4. При параллельной прокладке с подземными коммуникациями, расстояние принять: до трасс водопровода и канализации не менее 1м, до трасс газопровода не менее 2 м, до теплотрасс не менее 2 м, до электрических кабелей не менее 0,5 м.
5. При пересечении подземных коммуникации, кабель проложить в асбестоцементных трубах с закладкой резервных труб.
6. При прокладке под тротуарами, дорогами открытым способом, кабель проложить в асбестоцементных трубах на глубине не менее 1м с закладкой резервных труб.
7. Ввод кабеля в ТП-372 и в помещение электроустановкой детского сада выполнить в трубах ПНД d-160 мм.
8. При повторе трассы радиусы изгиба кабеля принять не менее – 15 диаметров кабеля.
9. Все работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих СНиП.
10. При производстве земляных работ вызвать представителя заинтересованных организацию.
11. Трассу кабельных линий создавать с землеройным оборудованием.

ЛЮДИ В ЗЕМЛЕ

### Формат А3